

FIZZY

Увлажнитель воздуха

1. Отверстие для распыления
2. Функциональная кнопка
3. Порт питания micro-USB

molti

1. Откройте верхнюю крышку, повернув ее против часовой стрелки.
2. Добавьте воду в резервуар.
3. Удалите пластиковый чехол с хлопкового фильтра. Будьте осторожны, не потеряйте пружину.
4. Размочите хлопковый фильтр в воде.
5. Установите пластиковый чехол для фильтра обратно. Убедитесь, что пружина находится в пластиковом фильтре.
6. Закройте верхнюю крышку, повернув ее по часовой стрелке.
7. Увлажнитель готов к использованию.

Начало эксплуатации

Подключите увлажнитель к источнику питания через порт micro-USB (3).
Функции, описанные ниже, будут не доступны без подключения к источнику питания.

Управление увлажнением

- Нажмите функциональную кнопку (2) и задержите нажатие на 2 секунды для активации режима постоянного увлажнения и включения подсветки.
- Нажмите кнопку (2) еще раз без удержания нажатия, чтобы переключиться на режим увлажнения с интервалом.
- Повторное короткое нажатие кнопки (2) выключит увлажнитель.

Управление подсветкой

- Подсветка в режиме постоянного изменения цвета автоматически активируется с включением увлажнителя.
- Длительное нажатие кнопки (2) отключает подсветку.

Рекомендации по эксплуатации

- Не используйте увлажнитель при недостаточном количестве или отсутствии воды.
- Для ароматизации пространства можете добавить 1-2 капли ароматического раствора. Не следует добавлять эфирные масла во избежание засорения устройства.
- Протирайте изделие мягкой тканью.
- Если при включении увлажнителя раздастся резкий звук, это означает, что фильтр не пропитан водой. Выключите увлажнитель, добавьте воду (при необходимости) и повторно включите увлажнитель.

Технические характеристики

Вместимость: 260 мл

Потребляемая мощность: 2 Вт

Рабочее напряжение/ток: 5 В/400 мА

Диаметр: 67 мм

Высота: 124 мм

Вес: 110 г

Комплектность: увлажнитель, micro-USB кабель, хлопковый фильтр (2 шт.), руководство по эксплуатации

