

Кемпинговый светильник с имитацией пламени



Установка батареек

- Открутите крышку отсека для батареек (2) против часовой стрелки.
- Установите три батарейки типа AAA отсек (4) согласно маркировке полярности.
- Закрутите крышку (3) по часовой стрелке.

Убедитесь, что батарейки установлены с соблюдением полярности, указанной на отсеке (4).
Светильнике не будет работать с неправильно установленными батарейками.

Работа светильника

- Чтобы включить светильник, потяните верхнюю часть корпуса (1) вверх. Автоматически включится режим белого света.
- Опустите верхнюю часть корпуса (1) вниз и поднимите ее вверх еще раз, чтобы включить режим имитации пламени.
- Чтобы выключить светильник, опустите верхнюю часть корпуса (1) вниз.
- При необходимости используйте ручки (3) для подвешивания светильника.

Меры безопасности



Будьте внимательны, когда светильник используется вблизи детей. Не разрешайте детям пользоваться светильником без присмотра взрослых.

- Не разбирайте светильник. Светодиоды не могут быть заменены.
- Не используйте светильник рядом с горючими жидкостями.
- Не подвергайте светильник длительному воздействию воды или других жидкостей.
- При сильном нагреве или появлении посторонних запахов выключите светильник.
- Не подвергайте светильник перепадам влажности и температуры.

Технические характеристики

Мощность лампы LED Flame: 120 лм

Режимы и время работы:

- белый свет (дальность светового луча до 10 м): до 24 ч
- имитация пламени (дальность светового луча до 5 м): до 40 ч

Питание: батарейки AAA 1,5 В, 3 шт

Материал корпуса: АБС-пластик

Защита корпуса от влаги и пыли: IP42

Размеры: 6,8х6,8х9,5 см

Комплектность: кемпинговый светильник, инструкция